

N

## SLIK BRUKES VOLUMHETTEN

### Funksjon fig. 5

C - Tenn/slukk av lys

D - Skift mellom grunn- og forsert ventilasjon

E - Grønn driftslampe for indikasjon av forsert ventilasjon

Ved matlagning åpnes spjeldet. Det lukkes automatisk etter maks. 60 minutter eller hvis det igjen trykkes på knappen D.

*Det må ikke flamberes under volumhetten.*

*Det skal være tilstrekkelig lufttilførsel i rommet når volumhetten er i bruk, samtidig med elementer, som bruker annen energi enn elektrisitet, for eksempel gass/olje eller vedsovn, etc.*

## VEDLIKEHOLD

### Rengjøring fig. 6

Volumhetten tørkes av med en fuktig klut påført oppvaskemiddel.

Filtret bør rengjøres ca. 1 gang per måned ved normal bruk.

Filterkassetten løsnes ved at trykke på knappene på forkanten, fig. 6a.

Fettfiltret løsnes og fjernes ved at frigjøre filterholderen, fig. 6b.

Legg fettfiltret og filterkassetten i bløt i varmt vann med oppvaskemiddel.

Filterkassetten (med filter) kan også vaskes i oppvaskemaskinen.

Et par ganger om året bør volumhetten rengjøres innvendig.

Tørk av innvendig med en våt klut påført oppvaskemiddel.

Sett filterkassetten tilbake og trykk den opp, så den klikker på plass.

**Vær sikker på at filterkassetten låser seg fast i alle fire**

**sneppene.**

*Brannrisikoen økes, hvis volumhetten ikke rengjøres så ofte som anbefalt.*

### Utskiftning av lavenergipære fig. 7

Lampeglasset løsnes ved at bevege sneppene i pilens retning.

Lampen kan nå skiftes. ( Lysstoffrør sokkel G 23 ).

## HVIS VOLUMHETTEN SVIKTER

### Service

Kontroller, at sikringen er i orden. Prøv lyset og samtlige innstillinger for at konstatere, hva som ikke fungerer. Kontakt, se side 24. De hjelper med at lokalisere feilen og anviser nærmeste serviceverksted, så får du den beste og hurtigste service.

### UTSKIFTING AV FRONT FIG 8.

Alu-fronten kan demonteres og erstattes med dekkplate i samme utførelse som kjøkkenet.

## TEKNISKE DATA

Bredde:

60 cm

Øvrige mål:

se fig. 1.

EI-tilkobling:

230V<sub>~</sub> med jord

Belysning:

Lysstoffrør 11 W, sokkel G 23.


5




C

D


E



6




6a



6b

7



8

